


長洲靈灰安置所



0001	0010	0019	0028	0037	0046	0055	0064	0073	0082
0002	0011	0020	0029	0038	0047	0056	0065	0074	0083
0003	0012	0021	0030	0039	0048	0057	0066	0075	0084
0004	0013	0022	0031	0040	0049	0058	0067	0076	0085
0005	0014	0023	0032	0041	0050	0059	0068	0077	0086
0006	0015	0024	0033	0042	0051	0060	0069	0078	0087
0007	0016	0025	0034	0043	0052	0061	0070	0079	0088
0008	0017	0026	0035	0044	0053	0062	0071	0080	0089
0009	0018	0027	0036	0045	0054	0063	0072	0081	0090

0001~0090

L0091	L0100	L0109	L0118	L0127	L0136	L0145	L0154	L0163
L0092	L0101	L0110	L0119	L0128	L0137	L0146	L0155	L0164
L0093	L0102	L0111	L0120	L0129	L0138	L0147	L0156	L0165
L0094	L0103	L0112	L0121	L0130	L0139	L0148	L0157	L0166
L0095	L0104	L0113	L0122	L0131	L0140	L0149	L0158	L0167
L0096	L0105	L0114	L0123	L0132	L0141	L0150	L0159	L0168
L0097	L0106	L0115	L0124	L0133	L0142	L0151	L0160	L0169
L0098	L0107	L0116	L0125	L0134	L0143	L0152	L0161	L0170
L0099	L0108	L0117	L0126	L0135	L0144	L0153	L0162	L0171

L0091~L0171


第一亭
立面圖



0001


L0091

平面圖




0172~0342

第二亭
立面圖




0172

平面圖




0343~0513

第三亭
立面圖




0343

平面圖




0514~0684

第四亭
立面圖




0514

平面圖




0685~0855

第五亭
立面圖




0685

平面圖



0856~1026

第六亭
立面圖



0856

平面圖