

商場的防鼠措施

1. 基本防治措施

(a) 斷絕老鼠的食物來源

- 保持地方清潔；
- 於非營業時間，把食物產品儲藏在防鼠的器皿（如不鏽鋼）或櫃內；
- 把食物殘渣和垃圾放入蓋好的垃圾桶內，並每天清理垃圾。

(b) 清除老鼠匿藏地點

- 定期檢查假天花的嵌板，並把損毀的嵌板更換；
- 將假天花分成較小的間隔，以限制老鼠的活動；
- 假天花與任何貨物／傢具之間應保持至少一米的距離，以防止老鼠往來假天花與地面；
- 定時把長期貯存的貨物和儲物箱互換位置；
- 不要堆積廢物。

(c) 防止老鼠進入商場

- 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在牆壁、地板及天台等地方留下的罅隙，必須用鐵片或水泥填封；
- 門的底部（包括門框）應裝上至少有30厘米高的金屬踢板。門底間隙應少於6毫米；
- 通風口、排氣口及百葉窗應安裝鐵絲網，其網眼不可超過6毫米。

2. 輔助防治措施

(a) 誘捕

- 在老鼠經常出沒的地方，放置有鼠餌的捕鼠器（如鼠籠）誘捕老鼠。

(b) 毒殺

- 小心使用殺鼠劑毒殺老鼠，並須嚴格遵照標籤上的用法說明，以免危及人畜。

可考慮聘請滅蟲公司處理鼠患問題。